

Изменения N 1 [РДИ 10-474(208)-02]
"К типовой инструкции для наладчиков приборов
безопасности грузоподъемных кранов"
РД 10-208-98
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 19 июля 2002 г. N 45)

Введены в действие с 1 октября 2002 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана с учетом требований Правил применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 г. N 1540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 1, ст.191), Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 г. N 263 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 11, ст.1305), Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00)*, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 г. N 98, и устанавливает обязанности наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов**.

1.2. Производственные инструкции для наладчиков разрабатываются на основании настоящей Типовой инструкции и могут содержать дополнительные требования, вытекающие из местных условий эксплуатации грузоподъемных кранов, указаний по техническому обслуживанию и ремонту приборов и устройств безопасности***, изложенные в руководствах по эксплуатации кранов и приборов безопасности.

Пункт 1.3. изложить в новой редакции:

1.3. Наладчики могут производить обслуживание и ремонт приборов безопасности после обучения по соответствующей программе и проверки знаний квалификационной комиссией (экзамена). Подготовка и проверка знаний наладчиков должны осуществляться в учебных центрах (пунктах), располагающих базой для теоретического и производственного обучения. Там же наладчики должны проходить ежегодную повторную проверку знаний с соответствующей отметкой в удостоверении.

Пункт 1.7 изложить в редакции:

1.7. Перед допуском к работе руководитель организации (предприятия) обязан выдать наладчику (под расписку) производственную инструкцию.

В пункте 1.8 подпункт 4 изложить в редакции:

4) соблюдать требования промышленной безопасности.

Пункт 1.10 изложить в редакции:

Наладчик должен уметь:

1) осуществлять пусконаладочные работы, техническое обслуживание и ремонт приборов безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией;

2) определять правильность монтажа и работы приборов безопасности, выявлять и устранять неисправности;

3) пользоваться измерительными приборами, специальным контрольно-диагностическим оборудованием и техническими средствами для проверки, наладки и ремонта приборов безопасности;

4) делать записи в журнале наладчика по результатам обслуживания и ремонта приборов безопасности, оформлять протоколы (акты) их монтажа и ремонта.

В пункте 2.1 изменить редакцию подпунктов:

5) после ремонта приборов безопасности;

8) в других случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации кранов и приборов безопасности.

В пункте 2.4 второй и третий абзацы дополнить словами "в журнале наладчика".

В пункте 3.2 перечисление видов технического обслуживания дополнить словами "техническое обслуживание до консервации и транспортирования крана, а также после его расконсервации и транспортирования".

Пункт 3.3 дополнить словами "предусмотренные руководством по эксплуатации кранов и приборов безопасности".

Разделы 4 и 5 изложить в новой редакции:

4. Обязанности наладчика при ремонте приборов безопасности

4.1. Ремонт приборов безопасности наладчики должны производить в соответствии с требованиями нормативных документов, руководств по эксплуатации, инструкций по ремонту и других эксплуатационных документов по кранам и приборам безопасности.

4.2. Наладчику запрещается производить ремонт приборов безопасности в период гарантийного срока их эксплуатации. Ремонт таких приборов производится в специализированных организациях или на предприятиях - изготовителях приборов безопасности.

5. Обязанности наладчика при монтаже приборов безопасности

5.1. Монтаж приборов безопасности наладчик должен выполнять по заданию работника, ответственного за монтаж, и в соответствии с нормативными документами, инструкцией по монтажу и другими эксплуатационными документами кранов и приборов безопасности.

5.2. После монтажа прибора безопасности или отдельных его узлов наладчик должен произвести настройку и проверку работоспособности прибора на кране.

5.3. О проведенном монтаже приборов безопасности, настройке и проверке их работоспособности на кране наладчик должен уведомить работника, ответственного за монтаж.

* Далее - Правила.

** Далее - наладчики.

*** Далее - приборы безопасности.